


GARPA

GARTEN & PARK EINRICHTUNGEN



MATERIAL
und Pflege

DAUERHAFTE FREUDE

unter freiem Himmel

Privater Raum ist kostbar. Ihn zu genießen braucht Zeit. Und manches gute Stück, um sich behaglich darin einzurichten. Mit Möbeln und Accessoires von Garpa haben Sie den richtigen Weg gewählt. Wir gratulieren zu dieser Entscheidung für eine Extraportion Komfort!

Garpa macht Mußestunden perfekt – unter freiem Himmel, im Garten, auf Balkon und Veranda. Und das auf lange Sicht, denn Garpa Produkte haben Bestand. Von Saison zu Saison, im Lauf der Jahre, im Wandel der Moden.

Die von Garpa eingesetzten Materialien halten alle Wetter aus. Mit Ausnahme des Sortiments „Inneneinrichtung & Accessoires“ sind sämtliche Möbel für den dauerhaften Outdoor-Einsatz gerüstet. Frühling, Sommer, Herbst und Winter überstehen sie unbeschadet im Freien. Viele entwickeln sogar eine charakteristische Patina und werden mit der Zeit umso schöner. Damit Ihre Möbel trotz Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und Umweltablagerungen nichts von ihrer Schönheit einbüßen, müssen Sie nicht viel Aufwand betreiben. Einfache Pflegemaßnahmen genügen. Auf den folgenden Seiten haben wir für jedes Material die wichtigsten Eigenschaften, Pflegehinweise und Tipps zusammengefasst.

Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie uns einfach.
Wir sind gern für Sie da!

INHALT

MÖBELPFLEGE	4 – 19
Materialien siehe Matrix	
ABDECKHAUBEN	20
SOMMERDÄCHER <i>und</i> SCHIRME	21
Monaco/San Marino	22
Schirmständer	22
Sommerdach-Reparatur-Service	23
AKZENTE	23
Barmöbel/Normandie/Trittleiter Teak/Kew Garden	23
Bretagne Hochbeet/Regal/Anrichte	23
Fontenay Gartendusche/Handtuchhalter/Garten Caddie	23
Gartendusche Edelstahl/Handtuchhalter	24
Geräteschrank/Kissenschrank	24
Normandie Pflanzkästen	24
Orangerie/Fontenay Rankelemente	24
Pflanzkübel	25
Potting Bench/Lyon Pflanztisch	25
Schlauchwagen	25
Strandkorb	25
Vogelhäuser	26
GRÜNE SEIFE	27
ÜBERSICHT PFLEGEMITTEL	28 – 29

MÖBELPFLEGE

ALUMINIUM

Garpa verwendet hochwertige Aluminiumlegierungen, die für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Durch verschiedene Oberflächenbehandlungen (eloxiert oder pulverbeschichtet) entsteht eine jeweils spezifische Optik. Die Gestelle zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich solide Konstruktion und ausgefeilte Details aus. Alle Garpa Möbel aus Aluminium sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern versehen. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern kostenlos Ersatzgleiter zu. Die Beine der Aluminiumtische und die Füße der Kissenruhen Kunstharz sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Wir bitten Sie, die Befestigungsschrauben ein paar Wochen nach der Montage nachzuziehen.

ALUMINIUM, ELOXIERT

Materialeigenschaften

Die von Garpa verwendeten Rahmen und Gestelle sind stückeloxiert, d. h., sämtliche Bearbeitungsflächen sind zusätzlich durch eine Eloxalschicht geschützt und dadurch für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.

Pflege

Reinigen Sie die eloxierten Gestelle mit einem Schwamm, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 27). Kratzspuren und starke Verunreinigungen auf den eloxierten Aluminiumflächen können mit einem Schleifgummi entfernt werden, das wir Ihnen bei Bedarf gern zusenden (Ref. 1000287). Beim Gebrauch des Schleifgummis auf der trockenen Oberfläche entsteht feiner Schleifstaub, der mit einem Tuch entfernt werden kann. Verwenden Sie das Schleifgummi nicht auf Flächen und Gelenken aus lackiertem oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss wie z. B. den Möbelserien Lean, Lexx oder der Kissenruhe Kunstharz. Hier würde das Schleifgummi einen gegenteiligen Effekt erzielen. Auch die Führungsstangen des Ausziehmechanismus bei Ausziehtischen bestehen aus eloxiertem Aluminium. Bitte reinigen Sie auch diese wie oben beschrieben ein- bis zweimal pro Jahr.

ALUMINIUM/EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTET

Materialeigenschaften

Für die dauerhafte Beschichtung von Aluminium- oder Edelstahlrahmen setzt Garpa ein hochwertiges und robustes Strukturpulver ein, um eine samtweiche Haptik zu erzielen.

Pflege

Für die Reinigung der pulverbeschichteten Gestelle verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm, Grüne Seife (siehe S. 27) sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen bitte sofort mit einem Lackstift (siehe S. 26) ausbessern, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern. Passende Lackstifte senden wir Ihnen gern kostenlos zu.

ALUMINIUM-AUSZIEHMECHANISMUS AUSZIEHTISCHE

Materialeigenschaften

Der Ausziehmechanismus besteht aus eloxiertem Aluminium und ist mit Gleitlagern versehen. Diese Kombination gewährleistet eine dauerhafte Funktion.

Pflege

Reinigen Sie die Führungsstangen des Ausziehmechanismus ein- bis zweimal jährlich mit einem Schwamm, Grüner Seife (siehe S. 27) und warmem Wasser, um ein Festsetzen von Verschmutzungen aus der Atmosphäre zu verhindern und die Leichtgängigkeit zu erhalten. Spülen Sie den Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser gründlich ab.

BESCHLÄGE

Materialeigenschaften

Garpa verwendet für alle Möbelbeschläge hochwertigen Edelstahl, Aluminium oder Messing ohne Zusätze von Füll- und Recyclingstoffen.

Pflege

Reinigen Sie die Beschläge mit Grüner Seife (siehe S. 27). Handelsübliche Poliermittel helfen, ihren Glanz zu erhalten.

CHROM

Materialeigenschaften

Das von Garpa verwendete Chrom ist für den Innenbereich vorgesehen. Alle Möbel sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern zum Schutz empfindlicher Böden versehen. Benötigen Sie Gleiter für Teppichboden, wenden Sie sich gern an uns.

Pflege

Das verchromte Gestell sollte mit einem Mikrofasertuch gereinigt werden, bei Bedarf auch feucht. Im Anschluss empfehlen wir ein sofortiges Trockenreiben.

Von der Verwendung scharfer oder lösungsmittelhaltiger Reiniger raten wir ab, da diese die jeweiligen Oberflächen angreifen und zu dauerhaften Schäden führen können. Bitte verzichten Sie auch gänzlich auf den Einsatz von Möbelpolituren.

EDELSTAHL

Materialeigenschaften

Der von Garpa verwendete Edelstahl ist witterungsbeständig und für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet. Alle Möbel sind entweder mit hochwertigen Kunststoffgleitern zum Schutz empfindlicher Böden versehen oder mit Höhenverstellern ausgerüstet, die Unebenheiten im Boden ausgleichen.

Ziehen Sie bitte die Inbusschrauben der Höhenversteller ein paar Wochen nach der Montage noch einmal nach.

Pflege

Edelstahl sollte regelmäßig etwa drei- bis viermal im Jahr gereinigt werden. Insbesondere Salze vom Meerwasser, metallische Partikel aus der Luft und Chlor aus Schwimmbädern sollten nicht zu lange auf den Stahl einwirken. Je aggressiver die Umgebungsbedingungen (u. a. auch industrielle Ballungsgebiete, stark befahrene Straßen, Schienenverkehr), desto häufiger müssen metallische Möbel regelmäßig abgespült und gereinigt werden, um Ablagerungen zu neutralisieren. Verhindern Sie Verfärbungen und Anhaftungen durch eine Reinigung in regelmäßigen Abständen mit einer weichen Bürste und einer warmen Lauge aus Grüner Seife und Wasser (siehe S. 27). Handelsübliche Edelstahlreiniger können ebenfalls verwendet werden. Achten Sie darauf, alle verwendeten Reinigungsmittel rückstandslos abzuspülen.

GASDRUCKFEDER

Materialeigenschaften

Die Rückenlehnen einiger Liegenmodelle lassen sich durch Gasdruckfedern stufenlos regulieren, Kissenruhen lassen sich mit ihrer Hilfe komfortabel öffnen. Sie funktionieren uneingeschränkt bei Temperaturen zwischen 0 und 60 °C. Wird dieser Bereich unter- bzw. überschritten, kann es vorübergehend zu Störungen in der Funktion kommen.

Pflege

Die verwendeten Gasdruckfedern sind wartungsfrei. Achten Sie jedoch bei der Reinigung der Möbel mit einem Hochdruckreiniger darauf, den Wasserstrahl nicht direkt auf die Gasdruckfeder und alle betreffenden Komponenten zu richten. Durch den Strahl würde Schmutz in das Innere der Gasdruckfeder gespült, was die Funktion beeinträchtigen kann.

GLAS

Materialeigenschaften

Unsere Tische sind mit einer Platte aus Sicherheitsglas versehen, das dem Qualitätsstandard von Pkw-Seitenscheiben entspricht. In einigen Produktserien ist die Unterseite des Glases aus optischen Gründen mit einem wetterfesten Speziallack matt beschichtet oder bedruckt.

Pflege

Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger; vermeiden Sie scheuern- und kratzende Mittel (siehe auch Pflege „Steinkeramik“).

Zur Reinigung der Silikonfugen geben Sie herkömmlichen Fensterreiniger unverdünnt auf die Fugen und bürsten anschließend mit der Bürste aus dem Pflegeset sowie etwas Wasser nach, dabei bitte nicht zu stark aufdrücken. Anschließend mit klarem Wasser spülen und mit einem feuchten Tuch die Rückstände aufnehmen. Wir empfehlen, dies zwei- bis dreimal jährlich durchzuführen.

GRANIT

Materialeigenschaften

Die Granitplatten von Garpa können ganzjährig im Freien verwendet werden, sie sind absolut witterungsbeständig. Die Besonderheit von Naturstein ist die Einzigartigkeit einer jeden Tischplatte. So können die Flächen z. B. von Adern durchzogen sein oder es kann durch eine Konzentration von Pigmenten eine dunklere Färbung inmitten einer gleichmäßigen Fläche hervortreten. Auch unterschiedliche Einschlüsse in Form und Farbe unterstreichen dieses natürlich gewachsene Material. Dies beeinträchtigt in keinem Fall die Langlebigkeit und hat keinen Einfluss auf die anspruchsvolle technische Verarbeitung des Produkts. Die Granitplatten der Fontenay Tische werden hochglanzpoliert und anschließend gestrahlt, wobei der dekorative Ring ausgespart wird. Auf diese Weise entsteht das Wechselspiel zwischen dunklen glänzenden und helleren matten Flächen. Alle von Garpa verwendeten Granitplatten werden nach der mechanischen Oberflächenbehandlung mit einer Imprägnierung versehen, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit vermindert.

Pflege

Für die regelmäßige Reinigung geben Sie dem Wischwasser handelsübliche Steinseife bei. Ergänzend sollte die Granitplatte je nach Verschmutzungsgrad mit einem Granitgrundreiniger gesäubert werden. Bei Nachlassen des Perleffektes empfehlen wir Ihnen, die Imprägnierung aufzufrischen. Die entsprechenden Mittel erhalten Sie im Fachhandel oder durch den Erwerb des Garpa Granit-Pflegesets (Ref. 1006023).

GURTBESPANNUNG KORDELBESPANNUNG

Materialeigenschaften

Für die Bespannung von Stühlen, Sesseln und Liegen verwendet Garpa je nach Modell entweder einen hochwertigen, witterungsbeständigen Polyestergrurt oder eine Kordel aus Acryl. Die Farbe des Gurtes wird mit der Zeit etwas heller.

Pflege

Schmutz aus Luft und Regenwasser kann sich im Material festsetzen. Deshalb empfehlen wir, die Gurt- und Kordelbespannung ein- bis zweimal im Jahr gründlich mit einer weichen Bürste oder einem weichen Schwamm, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 27) zu säubern. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach. Die Trocknungszeit der Kordelbespannung kann je nach Durchnässung bis zu einigen Stunden dauern. Von der Nutzung von Hochdruckreinigern raten wir bei diesen Materialien ab.

KUNSTHARZ

Materialeigenschaften

Die hochwertigen Tischplatten und Kissenruhen aus Kunstharz sind für den ganzjährigen Einsatz unter freiem Himmel konzipiert. Sie sind anspruchlos und bedürfen wegen ihrer hygienisch dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege.

Pflege

Generell gilt für die Pflege: Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die keine schleifenden oder bleichenden Bestandteile enthalten. Als Reinigungsmittel benutzen Sie bitte nur saubere, weiche Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten.

Pflegewachse oder Poliermittel dürfen nicht aufgetragen werden. Sie hinterlassen einen Belag auf den Oberflächen. Reinigen Sie die Kunstharzplatten regelmäßig mit einem weichen Tuch/Schwamm sowie viel warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 27).

KUNSTSTOFF

Materialeigenschaften

Der von Garpa verwendete Kunststoff ist durchgefärbt und absolut UV- und witterungsbeständig. Die bewährte Oberflächenstruktur ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung.

Pflege

Generell gilt für die Pflege: Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die keine schleifenden oder bleichenden Bestandteile enthalten. Als Reinigungsmittel benutzen Sie bitte nur saubere, weiche Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten.

Pflegewachse oder Poliermittel dürfen nicht aufgetragen werden. Sie hinterlassen einen Belag auf den Oberflächen. Reinigen Sie die Kunststoffoberflächen regelmäßig mit einem weichen Tuch/Schwamm sowie viel warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 27).

KUNSTSTOFFFASER

Materialeigenschaften

Garpa verwendet ein hochwertiges Kunststoffsgeflecht, das absolut witterungsbeständig, reißfest, resistent gegen UV-Strahlen und darüber hinaus recycelbar ist.

Pflege

Verschmutzungen lassen sich mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm und Grüner Seife (siehe S. 27) leicht entfernen. Ein Dampfstrahler, auf mittlere Stufe eingestellt, erleichtert die Arbeit und schadet den Möbeln bei einem Abstand von 15 bis 20 Zentimetern nicht.

KUNSTSTOFFGEWEBE

Materialeigenschaften

Das von Garpa verwendete Polymergewebe zeichnet sich durch eine pflegeleichte Oberfläche, große Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen aus. Durch seine Flexibilität bietet es einen hohen Sitzkomfort. Es trocknet schnell und erhitzt sich nicht.

Pflege

Verschmutzungen sollten etwa zweimal pro Jahr mit einer Bürste, viel Wasser und Grüner Seife (siehe S. 27) entfernt werden. Bitte verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel, scheuernde Schwämme oder einen Hochdruckreiniger.

LEDER

Materialeigenschaften

Bei der Auswahl unseres Leders haben wir uns bewusst für ein Semianilinleder entschieden, um Natürlichkeit und Pflegeleichtigkeit optimal zu vereinen. Die Oberfläche des Leders ist nur sehr leicht mit Farbpigmenten behandelt, und die natürliche Struktur der Haut bleibt sicht- und fühlbar erhalten.

Leder ist ein Naturprodukt mit einmaligen, unverwechselbaren Spuren wie Narben und Falten, die im Laufe des Lebens eines Tieres entstanden sind. Diese Spuren haben keinen Einfluss auf die Qualität des Leders, sie sind vielmehr Kennzeichen für die Echtheit und Einzigartigkeit dieses Naturproduktes.

Pflege

Bitte beachten Sie einige Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an dem Möbel haben: Saugen Sie das Möbel regelmäßig vorsichtig mit einem Staubsauger ab (weicher Bürstenaufsatz) bzw. wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie bitte eine Aufstellung zu dicht an Heizkörpern oder anderen Wärmequellen, da das Leder austrocknen kann. Stellen Sie das Möbel nicht direkt an ein Fenster mit starker Sonneneinstrahlung. Bitte verwenden Sie auch keine scharfen Putzmittel wie Alkohol oder Lösungsmittel.

MIKROFASER

Materialeigenschaften

Die hochwertige Mikrofaser hat eine samtige Struktur und Haptik. So entsteht beim Streichen über die atmungsaktive Oberfläche der Eindruck von leichter Unregelmäßigkeit. Sie wird aus 100 % Polyester gefertigt.

Pflege

Zur Reinigung dieser Oberflächen können Sie eine weiche Bürste oder ein Mikrofaser Tuch verwenden. Sie benötigen kein spezielles Pflegemittel. Um Flecken zu entfernen, verwenden Sie ein wasserlösliches, neutrales Reinigungsmittel. Tupfen Sie die betreffende Stelle mit einem feuchten Tuch vorsichtig und großflächig ab. Wir empfehlen, die Struktur der Oberfläche mit einer Bürste oder einem trockenen Mikrofaser Tuch wieder „in Form“ zu bringen, sobald die Fläche getrocknet ist. Von der Verwendung scharfer oder lösungsmittelhaltiger Reiniger raten wir ab, da diese die Oberflächen angreifen und zu dauerhaften Schäden führen können.

LOOM

Materialeigenschaften

Loom wird aus gezwirntem Kraftpapier gewebt. Ein Kern aus Edelstahlraht verstärkt die längs verlaufenden Kettfäden. Nach der Montage des Geflechts auf den Rahmen bekommen die Möbel eine schützende Lackierung. Loom Nature wird mit Klarlack versiegelt,

was die authentischen Farben der Materialien bewahrt. Platzieren Sie diese Möbel nicht im prallen Sonnenlicht, denn UV-Strahlen können die Pigmente im Papier ausbleichen. Alle farbigen Loom-Möbel erhalten einen kompletten Überzug im jeweiligen Farbton. Der vollsynthetische Lack sorgt gleichzeitig für Unempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen. Loom-Möbel sind haltbar und widerstandsfähig, aber grundsätzlich nicht für den ungeschützten Außeneinsatz gedacht. Alle Loom-Möbel sind mit austauschbaren Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Die Tischbeine haben Höhenversteller, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Die Glasplatten können bei Bedarf mit Rändelschrauben justiert werden.

Pflege

Entfernen Sie Verschmutzungen im Loom-Geflecht mit einer weichen Bürste. Punktuell können Sie milde Seifenlauge verwenden. Achten Sie nach der Reinigung auf eine schnelle Trocknung der Möbel. Kleinere Farbschäden am Loom-Geflecht können Sie mit den passenden Lackstiften (siehe S. 28) reparieren, die wir Ihnen gern kostenlos zusenden.

STAHL, PULVERBESCHICHTET

Materialeigenschaften

Die Gestelle der Serie Fontenay sowie der Boulogne Bank bestehen aus galvanisch verzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen. Um den Bodenbelag zu schützen, sind die Untergestelle sämtlicher Möbel mit abriebfesten Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese dennoch einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Fontenay Tische sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen (Ausnahme: Fontenay Tische mit einem Durchmesser von 75 bzw. 90 cm sowie Beistelltische).

Pflege

Für die Gestelle verwenden Sie bitte einen Schwamm, Grüne Seife (siehe S. 27) sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz- und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen müssen sofort mit

einem Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern. Damit wird gleichzeitig langjähriger Rostschutz gewährleistet. Passende Lackstifte senden wir Ihnen gern kostenlos zu (Ref. 8610).

Sollte sich der solide Klappmechanismus der Fontenay Stühle anfangs etwas schwer bewegen, stellen Sie sich am besten hinter die Lehne und ziehen Sie den Sitz mit beiden Händen zu sich hoch. Ein Tropfen Synthetiköl auf die Metallgelenke fördert und erhält die Geschmeidigkeit. Wir senden es Ihnen gern kostenlos zu (Ref. 8626).

STEINKERAMIK

Materialeigenschaften

Die Steinkeramikplatten der Fontenay und Charleston Tische sind absolut frostfest, UV-beständig und unempfindlich gegen Flecken und Kratzer. Dadurch sind sie für große Beanspruchungen ideal geeignet. Sollten doch einmal Flecken entstehen, ist es ratsam, den Fleck sofort zu behandeln. Steinkeramik wird sich im Laufe der Jahre nicht verändern. Durch die leichte Maserung wirkt es ganz natürlich.

Pflege

Zur Reinigung verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm, Grüne Seife (siehe S. 27) und warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz- und Seifenrückstände anschließend mit klarem Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

TEAKHOLZ

Materialeigenschaften

Garpa verwendet hochwertiges Teakholz aus Plantagenwirtschaft. Diese Holzart gehört zu den wertvollsten Nutzhölzern der Welt. Durch die im Inneren gespeicherten Kautschukanteile widersteht Teakholz problemlos Nässe, Sonne, Frost, Schnee und Temperaturschwankungen. Dadurch ist es zum Dauereinsatz im Freien besonders geeignet, ganz ohne zusätzlichen Oberflächenschutz. Unsere Teakmöbel werden, alter englischer Gartentradition entsprechend, naturbelassen geliefert, da die Mehrheit der Käufer die Möbel ohne jeden Anstrich im Freien aufstellen möchte. Im Laufe der Zeit

bekommt das Holz durch Witterungseinflüsse eine silbergraue Patina. Teak ist ein Naturprodukt und daher immer wieder anders gemasert. Zur Verarbeitung muss das Holz technisch vorgetrocknet werden, dabei färbt es sich gelegentlich partiell rötlich. Die UV-Strahlen im Sonnenlicht lassen diese Verfärbungen jedoch in wenigen Wochen wieder verschwinden. In der ganzjährigen Nutzung im Freien kann es vorkommen, dass Farbinhaltsstoffe des Teaks durch Regenwasser herausgewaschen werden und auf anderen Materialien Flecken hinterlassen. An den Hirnholzstellen können sich Haarrisse bilden. Auch das ist eine natürliche Erscheinung, die die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel in keiner Weise beeinträchtigt.

Pflege

Vor dem ersten Gebrauch sollten Ihre Teakmöbel einmal abgewischt werden, um restlichen Teakstaub zu entfernen. Teakstaub kann Flecken auf hellen Auflagen hinterlassen. Diese sind jedoch nach einer Wäsche nicht mehr sichtbar. Reinigen Sie Ihre Teakmöbel mit der im Pflegeset mitgelieferten Bürste, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 27) zweimal im Jahr. Das ist die beste und schonendste Pflege Ihrer Teakholzmöbel. So verhindern Sie, dass sich Schmutz und andere Umwelteinflüsse in den Poren festsetzen können. Regelmäßiges Reinigen beugt auch gelegentlich auftretenden Flecken vor. Für alle Vollteakmöbel – ausgenommen die Kissentruhen und Barmöbel – können Sie auch einen Hochdruckreiniger einsetzen. Stellen Sie das Gerät auf einen Druck von etwa 60 bis 80 bar ein. Halten Sie zwischen Düse und Holz einen Mindestabstand von 30 bis 35 Zentimetern ein. Nur eine Dreifachdüse gewährleistet den erforderlichen schonenden Druckstrahl. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Dreckfräserdüse; damit würden Sie die Oberfläche zu sehr aufrauen. Die gründliche Komplettreinigung des Möbels bewirkt eine leichte Aufhellung im Holzton. Mehrmaliges Reinigen auf diese Art kann ein Nachschleifen des Teakholzes mit einem Schleifpapier der Körnung 120 erforderlich machen.

Teak Brightener

Garpa Teak Brightener gibt stark verwitterten oder verschmutzten Teakmöbeln ihre ursprüngliche Schönheit zurück. Mit dem Spezialreiniger lässt sich der natürliche Holzton annähernd wiederherstellen. Garpa Teak Brightener beschleunigt auch die Farbanpassung zwischen neuen Leisten und bereits ergrautem Holz.

(Fortsetzung auf S. 17)

HILFE GEGEN FLECKEN

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Hilfestellung zur Behandlung unterschiedlicher Flecken auf Teakholz. Stellen Sie generell keine heißen oder Rost ansetzenden Gegenstände direkt auf Tischoberflächen ab. Sie hinterlassen Flecken, die nur schwer zu entfernen sind.

FLECK	BESCHREIBUNG	HILFE
Wasserflecken	Sie begleiten die natürliche Farbveränderung unbehandelter Hölzer, wenn Farbstoffe aus dem Inneren des Holzes ausgewaschen werden. (Achtung: Auf hellen Terrassenbelägen können solche Tropfen braune Flecken verursachen!)	Grüne Seife und Bürste: Die Flecken werden bei jeder Reinigung kleiner und verschwinden nach drei bis vier Jahren. Teak Brightener: Die Flecken werden kleiner und verschwinden allmählich.
Schwarze Flecken	Bei ständig feuchter Aufstellung können sich Stockflecken oberflächlich festsetzen. Ursache sind hartnäckige Schmutzablagerungen aus der Atmosphäre oder chemische Reaktionen mit Bestandteilen aus der Luft.	Schwarze Flecken trocken mit der Wurzelbürste abbürsten. Wichtig: Die schwarzen Flecken schnell behandeln, da sie sich sonst im Holz verankern. Schleifen: entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.
Flecken von Fett, Öl, Wein und Wachs		Tuch/Schwamm: die Flüssigkeit schnellstmöglich aufnehmen und trocknen lassen; den Fleck nicht behandeln. Durch die natürliche Ergrauung des Holzes verblassen die Flecken mit der Zeit. Schleifen: Leichtes Schleifen der Oberfläche entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.

Hartnäckige Schmutzflecken und Ablagerungen, die allein mit Grüner Seife nicht zu entfernen sind, können Sie ebenfalls damit behandeln. Befeuchten Sie das Holz zuvor mit Wasser. Tragen Sie den Teak Brightener mithilfe einer Sprühflasche großzügig auf die zu behandelnde Fläche auf und lassen Sie das Mittel etwa 30 Minuten einwirken.

Bürsten Sie das Holz anschließend kräftig, immer in Richtung Maserung. Abschließend spülen Sie gründlich mit dem Gartenschlauch nach. Auch hier können Sie den Hochdruckreiniger mit den bereits empfohlenen Einstellungen benutzen. Das komplette Teak-Brightener-Reinigungsset können Sie bei uns bestellen (Ref. 1703).

Wespenbefall

Ergraute Holzfasern in Kombination mit den im Teakholz enthaltenen Kautschukanteilen werden von Wespen gern als Nestbaumaterial genutzt. Durch regelmäßiges Reinigen der Möbel werden lose Holzfasern entfernt und der Kautschukanteil an der Oberfläche wird verringert. So gepflegte Holzoberflächen werden spürbar weniger von Wespen befallen.

Öle und Lasuren

Öle und Lasuren aufzutragen ist naturgemäß aufwendiger als eine bloße Reinigung des rohen Holzes. Auf die konstruktive Haltbarkeit der Möbel hat eine solche Behandlung jedoch keinerlei Einfluss.

Teaköl

Teaköl verhindert die Bildung einer silbergrauen Patina. Garpa empfiehlt die Verwendung von Teaköl allerdings nur für überdachte und regengeschützte Standorte.

Die Behandlung der Teak-Kissentruhen mit Teaköl, Lasuren o. Ä. führt zu Schäden an der Verfugung. Daher sollten sie nicht mit Teaköl behandelt werden.

Weitere Hinweise zum Ölen von Teakholz entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Produktetikett.

Bodengleiter

Sollten Ihre Teakmöbel auf sehr rauen Böden Platz finden, wie zum Beispiel Waschbeton, können Sie bei uns Gleiter zum Schutz vor Absplitterungen bestellen.

ABDECKHAUBEN

Materialeigenschaften

Jede Abdeckhaube wird passgenau für das jeweilige Möbelstück gefertigt. Stuhl- und Bankhauben sind nicht bodenlang, um die Luftzirkulation zu erhöhen. Bei Hauben für unsere Tische liefern wir einen aufblasbaren Ball mit, der unter die Haube auf die Mitte der Tischplatte gelegt wird, damit kein Wasser auf der planen Oberfläche verbleibt. Bei der Auswahl des Materials haben wir uns bewusst für eine atmungsaktive Qualität entschieden, die hochwertige Möbel vor Feuchtigkeit schützt, ohne sie der Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken auszusetzen, wie sie bei absolut wasserdichten Planen auftreten kann. Die Hauben halten sämtliche Witterungseinflüsse von den Möbeln fern, sollten aber nach einigen Jahren ausgetauscht werden, um jederzeit einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Auf alle Garpa Abdeckhauben geben wir zwei Jahre Garantie.

Pflege

Entfernen Sie losen Schmutz mit Wasser und Flecken mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls Seifenlauge. Die Hauben können bei 40°C gewaschen werden. Achten Sie darauf, dass die Hauben vor dem Zusammenlegen vollständig getrocknet sind, und bewahren Sie sie an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf. So vermeiden Sie Stockflecken. Wenn die Möbel beim Abdecken noch feucht sind, kann sich Schwitzwasser bilden.

Auflagen und Kissen sollten nicht für längere Zeit abgedeckt werden, um ein Durchfeuchten zu verhindern.

SOMMERDÄCHER und Schirme

Garpa liefert alle Sommerdächer, mit Ausnahme von Monaco und San Marino, mit einer Schutzhülle. Die Hülle schützt die Bespannung im zusammengeklappten Zustand sowie das Gestell des Schirmes aus Holz oder Aluminium. Die Schutzhülle sollte über den Schirm gestülpt werden, wenn er nicht genutzt wird.

Die Bespannung aller Sonnenschirme besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch Wasser, Staub und Schmutz abweisend. Wird die Bespannung einmal schmutzig, kann sie mit einer weichen Bürste und klarem Wasser abgeburstet werden.

Sollte es zu einem feuchten Fleck, wie z.B. Vogelkot, kommen, sollte dieser vor dem Abbürsten ausreichend trocknen. Bei hartnäckigeren Flecken kann die Bespannung des Schirmes auch abgenommen und bei 30°C im Feinwaschgang gewaschen werden. Bei größeren Schirmen empfehlen wir, die Bespannung in eine professionelle Wäscherei mit Maschinen größeren Volumens zu geben. Am besten ziehen Sie die Bespannung im feuchten Zustand auf den Schirm. Auf Maschinentrocknung sollte verzichtet werden.

Die Mittelmasten der Schirme bestehen entweder aus Holz oder Aluminium. Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterlager.

Beim ersten Öffnen der Sommerdächer kann es vorkommen, dass sich der Schirm nicht bis zum letzten Öffnungspunkt im Mast öffnen lässt, da die Bespannung sehr straff gespannt ist. Dieser Zustand wird sich im Laufe der Zeit jedoch ändern, sodass sich der Schirm nach kurzer Zeit auch in den letzten Öffnungspunkt öffnen lässt.

Garpa bietet für alle Sommerdächer eine große Auswahl an Ersatzteilen an. Sollte der Austausch z.B. einer Strebe oder der Bespannung nötig werden, sprechen Sie uns gern an.

Materialeigenschaften

Das Gestell der Sommerdächer Monaco und San Marino besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das Dach aus Kunststoff ist wasserdicht und kann auch bei leichtem Regen offen bleiben. Die Vorhänge aus 100 % Polyacryl sind UV-beständig.

Pflege

Gestell: Für die Reinigung des pulverbeschichteten Gestells verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm und warme Seifenlauge. Spülen Sie Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab. Bei Beschädigungen an der Lackoberfläche senden wir Ihnen gern einen Lackstift (Ref. 1009899) zu, um weiteres Abplatzen zu verhindern.

Falt- und Schutzdach: Beide Dächer sind wasserdicht und sollten regelmäßig mit Grüner Seife (siehe S. 27) und warmem Wasser gesäubert werden. Anschließend bitte wieder gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Das trockene Faltdach kann unter dem Schutzdach überwintern, sollte aber zwischendurch immer mal gelüftet werden, um Stockflecken zu vermeiden.

Vorhänge: Trockene Flecken können ausgebürstet oder gegebenenfalls mit klarem Wasser und Schwamm ausgewaschen werden. Die Vorhänge sind leicht abzunehmen und bei 30 °C voll waschbar. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

SCHIRMSTÄNDER

Materialeigenschaften

Garpa verwendet für die Schirmständer feuerverzinkten und somit rostgeschützten Stahl. Um die Verzinkung der Unterseite nicht zu beschädigen, sollten sie nicht über raue, unebene Flächen geschoben werden. Für die Aufstellung der Schirmständer auf Holzfußböden können Sie bei uns Abstandhalter oder Räder bestellen. Sie sorgen für eine bessere Belüftung des Untergrunds.

Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche der Schirmständer mit einem weichen Tuch und Pflegemittel, zum Beispiel Grüner Seife (siehe S. 27).

SOMMERDACH-REPARATUR-SERVICE

Sollte an Ihrem Sommerdach einmal etwas beschädigt sein, wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie ein Ersatzteil brauchen oder eine Reparatur wünschen. Preise und Lieferzeiten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Alles Weitere organisieren wir für Sie.

AKZENTE

Barmöbel, Normandie, Trittleiter Teak, Kew Garden

Diese Produkte bestehen aus hochwertigem Teakholz. Informationen zu Materialeigenschaften und Pflege von Teak entnehmen Sie bitte der Materialbeschreibung Teakholz (ab S. 16).

Bretagne Hochbeet, Regal, Anrichte

Das Bretagne Hochbeet (Gestell und Pflanzkasten) ist aus Aluminium gefertigt und schwarz pulverbeschichtet. Beschädigungen an der Pulverbeschichtung müssen schnellstens mit einem Lackstift (Ref. 8610) ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern.

Die Einsätze sowie der Regalboden bestehen aus hochwertigem Teakholz. Reinigen Sie die Bestandteile mit den mitgelieferten Komponenten aus dem Pflegeset (Ref. 1701).

Fontenay Gartendusche, Handtuchhalter, Garten Caddie

Die Serie wird aus pulverbeschichtetem Stahl und hochwertigem Teakholz gefertigt. Der Korb besteht aus Kunststoffgeflecht. Die Anschlüsse und Schläuche der Gartendusche müssen im Winter gänzlich von Wasser befreit werden. Beschädigungen an der Pulverbeschichtung müssen schnellstens mit einem Lackstift (Ref. 8610) ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern.

Gartendusche Edelstahl, Handtruchhalter

Die Gartendusche besteht aus hochwertigem Teakholz und witterungsbeständigem Edelstahl. Informationen zu Materialien und Pflege entnehmen Sie bitte den Materialbeschreibungen für Edelstahl (siehe S. 8) und Teakholz (siehe S. 16).

Vor dem Winter müssen Anschlüsse und Schlauch vollständig von Wasser befreit werden.

Geräteschrank, Kissenschrank

Der Korpus ist aus hochwertigem Teakholz gefertigt. Informationen zu Materialeigenschaften und Pflege von Teak entnehmen Sie bitte der Materialbeschreibung Teakholz (siehe S. 16).

Das Dach besteht aus Titanzink, das mit der Zeit eine natürliche Patina bildet und dadurch seine Schutzschicht erhält. Der Prozess der Patinierung verläuft nicht an allen Stellen zeitgleich, es bilden sich sowohl tropfenförmige als auch flächige Patinabereiche, die mit fortschreitender Schutzschicht-Entwicklung zusammenwachsen und das bekannte, einheitlich blaugraue Bild ergeben.

Durch natürliche Alterung und Kontakt mit Regenwasser findet eine ständige Selbstreinigung statt, sodass das Zinkdach keinerlei Reinigung und Wartung benötigt. Der Einsatz von scharfen und körnigen Reinigungsmitteln (z. B. Edelstahlwolle oder Scheuermilch) ist ohne optische Beeinträchtigungen der Oberfläche nicht möglich und somit zu vermeiden.

Normandie Pflanzkästen

Die Pflanzkästen aus Aluminium eignen sich für einen dauerhaften Einsatz im Freien. Beschädigungen an der Pulverbeschichtung müssen sofort mit einem Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern (Weiß: Ref. 1006214, Graphit: Ref. 1009899).

Orangerie/Fontenay Rankelemente

Bei den Rankwänden handelt es sich um pulverbeschichtetes Aluminium. Sollten im Lauf der Zeit kleinere Lackschäden entstehen, so sollten diese mit dem passenden Lackstift (Orangerie: Ref. 8611, Fontenay: Ref. 8610) ausgebessert werden, damit Feuchtigkeit den Lack nicht unterläuft und somit ein weiteres Aufplatzen des Lacks verhindert wird.

Pflanzkübel

Die Pflanzkübel aus Fiberglas und Steingut werden mit Drainagelöchern geliefert. So können die Kübel problemlos draußen überwintern. Damit das Wasser besser ablaufen kann, liefert Garpa ein Drainagekissen mit. Das Kissen erhalten Sie bei uns auch als Ersatzteil. Bitte sprechen Sie uns an.

Potting Bench, Lyon Pflanztisch

Die Potting Bench und der Lyon Pflanztisch sind aus Teakholz gefertigt und somit für den Einsatz im Freien geeignet. Die Arbeitsfläche der Potting Bench ist zusätzlich mit Zink ummantelt. Zink verhindert die Übertragung von Bakterien beim Umtopfen oder Pikieren von Pflanzen. Im Lauf der Zeit kann sich die Oberfläche verändern. Reinigen Sie die Fläche mit einer weichen Bürste, Grüner Seife und Wasser.

Schlauchwagen

Der Schlauchwagen und die Schlauchtrommel sind aus galvanisiertem und pulverbeschichtetem Stahl. Die Griffe bestehen aus Teakholz. Sollte es im Lauf der Zeit Abplatzungen am Gestell geben, bessern Sie diese sofort mit einem Lackstift aus (Ref. 8610). Die Holzgriffe reinigen Sie am besten mit Grüner Seife und Bürste (siehe S. 25).

Strandkorb

Das Korbgeflecht besteht aus einer Polyethylen-Kunststofffaser. Es ist reißfest, resistent gegen UV-Strahlen und recycelbar. Der Korpus ist aus wetterfestem Teakholz mit Edelstahlbeschlägen, der Stoff besteht aus strapazierfähigem Polyestermaterial. Das Federkissen hat eine Füllung aus Entenfedern, alle anderen Kissen haben eine vliesumhüllte Schaumstofffüllung.

Die Bezüge der Sitz-, Rücken- und Fußkissen haben Reißverschlüsse und können daher unkompliziert abgenommen und bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Zum Herausnehmen des Sitz- und Rückenkissens bringen Sie den Oberkorb in die Horizontale und lösen die Schlaufen seitlich und oben. Die Fußkissen sind mit Klettbindern auf der Fußablage befestigt. Die Markise und die Lektüretasche sind abnehmbar, damit sie ebenfalls in der Waschmaschine gewaschen werden können. Verschmutzungen des Geflechts können Sie feucht abwischen, z. B. mit einer Bürste und Grüner Seife.

Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Eine Folie zwischen dem äußeren Kunststoffgeflecht und der Stoffauskleidung sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit nach innen dringt; dennoch muss der Korb vor Nässe geschützt werden. Zu diesem Zweck wird eine Abdeckhaube mitgeliefert.

Zum Abdecken richten Sie den Korb vollständig auf. Die Kordel der Abdeckhaube verhindert, dass die Plane flattert oder davonweht. Bevor Sie Ihren Strandkorb winterfest machen, lassen Sie ihn gut auslüften und trocknen.

Wichtig: Bringen Sie alle abnehmbaren Stoffe (nicht den Innenausschlag) und Kissen in ein trockenes Winterlager.

Vogelhäuser

Die Vogelhäuser sind aus Teakholz gefertigt. Das Teakholz kann mit einer Bürste und Grüner Seife (siehe S. 27) gereinigt werden. Da sich die Feuchtigkeit unter dem Dach länger stauen kann, sind die Schubladen anfälliger für Stockflecken. Bei Wahrnehmung der ersten Flecken lassen sich diese im getrockneten Zustand wegbürsten. Ansonsten empfiehlt es sich, diese abzuschleifen (siehe auch S. 18 „Hilfe gegen Flecken“).

Wir empfehlen, die Futterlade in regelmäßigen Abständen zu säubern. Feucht gewordene Futterreste begünstigen die Bildung von Pilzen. Wenn die Schublade nass gereinigt wird, sollte sie vor dem neuen Einsetzen gut abtrocknen.

GRÜNE SEIFE

Grüne Seife gibt es als handelsübliche Flüssig- oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset, bestehend aus Bürste, Schwamm, Schleifpapier, Handschuhen und Grüner Seife, können Sie bei uns nachbestellen (Ref. 1701).

ÜBERSICHT

Pflegemittel

LACKSTIFTE (*kostenfrei*)

Alunda	Ref. 1009577	Weiß
Monaco/San Marino	Ref. 1009899	Graphit
	Ref. 1009900	Weiß

Fontenay, Schlauchwagen, Bretagne Hochbeet, Garten Caddie	Ref. 8610	Schwarz
---	-----------	---------

Camps Bay	Ref. 1009459	Braun
-----------	--------------	-------

Morgans Bay	Ref. 1009578	Anthrazit
-------------	--------------	-----------

Casablanca	Ref. 1000392	Taupe
------------	--------------	-------

Clifton	Ref. 1000394	Sepiabraun
---------	--------------	------------

Cottage Bank, Rivoli, Madison Bank, Normandie Pflanzkästen	Ref. 1006214	Weiß matt
--	--------------	-----------

Loom	Ref. 8621	Nature
	Ref. 1003169	Plain White
	Ref. 1000395	Pebble Grey

Orangerie Rankelemente	Ref. 8611	Schwarzgrün
------------------------	-----------	-------------

ÖL FÜR GELENKE	Ref. 8626	Synthetisches Öl (<i>kostenfrei</i>)
----------------	-----------	---

TEAKÖL *und* BRIGHTENER

Garpa Teaköl, 1 Liter	Ref. 4301
Garpa Teak Brightener	Ref. 1703

PFLEGESETS

Garpa Pflegeset	Ref. 1701
Granit-Pflegeset	Ref. 1006023
Schleifgummi	Ref. 1000287
Grünbelagentferner-Set	Ref. 1738

DEUTSCHLAND
Kiehnwiese 1
21039 Escheburg bei Hamburg
Telefon: 04152/925 200
Fax: 04152/925 250
E-Mail: info@garpa.de
www.garpa.de

ÖSTERREICH
Schulhof 6
1010 Wien
Telefon: 01/513 19 09
Fax: 01/513 19 01
E-Mail: info@garpa.at
www.garpa.at

SCHWEIZ
Kreuzstrasse 54
8008 Zürich
Telefon: 043/344 30 10
Fax: 043/344 30 15
E-Mail: info@garpa.ch
www.garpa.ch



GARPA

GARTEN & PARK EINRICHTUNGEN