

PFLEGEFIBEL

Dauerhafte Freude unter freiem Himmel

Privater Raum ist kostbar. Ihn zu genießen braucht Zeit. Und manches gute Stück, um sich behaglich darin einzurichten. Mit Möbeln und Accessoires von Garpa haben Sie den richtigen Weg gewählt. Wir gratulieren zu dieser Entscheidung für eine Extraportion Komfort!

Garpa macht Mußestunden perfekt – unter freiem Himmel, im Garten, auf Balkon und Veranda. Und das auf lange Sicht, denn Garpa Produkte haben Bestand. Von Saison zu Saison, im Lauf der Jahre, im Wandel der Moden.

Die von Garpa eingesetzten Materialien halten alle Wetter aus. Mit Ausnahme der Home-Kollektion sind sämtliche Möbel für den dauerhaften Outdoor-Einsatz gerüstet. Frühling, Sommer, Herbst und Winter überstehen sie unbeschadet im Freien. Viele entwickeln sogar eine charakteristische Patina und werden mit der Zeit umso schöner. Damit Ihre Möbel trotz Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und Umweltablagerungen nichts von ihrer Schönheit einbüßen, müssen Sie nicht viel Aufwand betreiben. Einfache Pflegemaßnahmen genügen.

Auf den folgenden Seiten haben wir für jedes Material die wichtigsten Eigenschaften, Pflegehinweise und Tipps zusammengefasst.

Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie uns einfach.
Wir sind gern für Sie da!

Inhalt

MÖBEL	
siehe Matrix	4-5
TEXTILIEN	
Auflagen und Polster	19
Liegetücher und Plaids	20
Tischwäsche	20
Abdeckhauben	21
SOMMERDÄCHER, SCHIRME UND SICHTSCHUTZ	
Antibes	22
Calabria/Calabria Comfort/Campania	22
Umbria/Liguria	23
Roma/Trentino	23
Toscana	24
Monaco	25
Schirmständer	25
Schirmständer-Reparatur-Service	26
AKZENTE	
Faro LED Pollerleuchte	26
Feuerschale/Grill/Gartenkamin	26
Geräteschrank/Kissenschrank/Gießkannen/Pflanzkübel	27
Henry/Orangerie/Paravent Geflecht/Potting Bench/	
Schlauchwagen/Schlauchtrommel	28
Strandkorb	29
Vogelhäuser	29
GRÜNE SEIFE	30
ÜBERSICHT PFLEGEMITTEL	31

ALUMINIUM

Garpa verwendet hochwertige Aluminium-Legierungen, die für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Durch verschiedene Oberflächenbehandlungen (eloxiert oder pulverbeschichtet) entsteht eine unterschiedliche Optik. Die Gestelle zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich solide Konstruktion und ausgefeilte Details aus.

Alle Garpa Möbel aus Aluminium sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern versehen. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern kostenlos Ersatzgleiter zu.

Die Beine der Aluminiumtische und die Füße der Kissenruhen Kunstharz sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Wir bitten Sie, die Befestigungsschrauben ein paar Wochen nach der Montage nachzuziehen.

Eloxiertes Aluminium

M Materialeigenschaften

Die von Garpa verwendeten Rahmen und Gestelle sind stückeloxiert, d. h., sämtliche Bearbeitungsflächen sind zusätzlich durch eine Eloxalschicht geschützt und dadurch für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.

P Pflege

Reinigen Sie die eloxierten Gestelle mit einem Schwamm, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 30). Kratzspuren und starke Verunreinigungen auf den eloxierten Aluminiumflächen können mit einem Schleifgummi entfernt werden, das wir Ihnen bei Bedarf gern zusenden (Ref. 1000287). Beim Gebrauch des Schleifgummis auf der trockenen Oberfläche entsteht feiner Schleifstaub, der mit einem Tuch entfernt werden kann. Verwenden Sie das Schleifgummi nicht auf Flächen und Gelenken aus lackiertem oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss wie z.B. den Eckverbindungen der United States Möbel oder der Kissenruhe Kunstharz. Hier würde der Schleifgummi einen gegenteiligen Effekt erzielen. Falls Sie die Teakleisten z.B. von Monterey ölen möchten, müssen die Aluminiumflächen vor dem Auftragen sorgfältig abgeklebt werden.

Pulverbeschichtetes Aluminium

M Materialeigenschaften

Für die dauerhafte Beschichtung von Aluminiumrahmen setzt Garpa ein hochwertiges und robustes Strukturpulver ein, um eine samtweiche Haptik zu erzielen.

P Pflege

Für die Reinigung der pulverbeschichteten Gestelle verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm, Grüne Seife (siehe S. 30) sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen bitte sofort mit einem Lackstift (siehe S. 31) ausbessern, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern. Passende Lackstifte senden wir Ihnen gern kostenlos zu.

Aluminium-Ausziehmechanismus Ausziehtische

M Materialeigenschaften

Der Ausziehmechanismus besteht aus eloxiertem Aluminium und ist mit Gleitlagern versehen. Diese Kombination gewährleistet eine dauerhafte Funktion.

P Pflege

Reinigen Sie die Führungsstangen des Ausziehmechanismus ein bis zweimal jährlich mit einem Schwamm, Grüner Seife und warmem Wasser, um ein Festsetzen von Verschmutzungen aus der Atmosphäre zu verhindern und die Leichtgängigkeit zu erhalten. Spülen Sie den Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser gründlich ab.

BESCHLÄGE

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet für alle Möbelbeschläge hochwertigen Edelstahl, Aluminium oder Messing ohne Zusätze von Füll- und Recyclingstoffen.

P Pflege

Reinigen Sie die Beschläge mit Grüner Seife (siehe S. 30). Handelsübliche Poliermittel helfen, ihren Glanz zu erhalten.

EDELSTAHL

M Materialeigenschaften

Der von Garpa verwendete Edelstahl ist witterungsbeständig und und für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet. Alle Möbel sind entweder mit hochwertigen Kunststoffgleitern zum Schutz empfindlicher Böden versehen oder mit Höhenverstellern ausgerüstet, die Unebenheiten im Boden ausgleichen. Ziehen Sie bitte die Inbusschrauben der Höhenversteller ein paar Wochen nach der Montage noch einmal nach.

P Pflege

Edelstahl sollte regelmäßig etwa drei- bis viermal im Jahr gereinigt werden. Insbesondere Salze vom Meerwasser, metallische Partikel aus der Luft und Chlor aus Schwimmbädern sollten nicht zu lange auf den Stahl einwirken. Je aggressiver die Umgebungsbedingungen (u.a. auch industrielle Ballungsgebiete, stark befahrene Straßen, Schienenverkehr), desto häufiger müssen metallische Möbel regelmäßig abgespült und gereinigt werden, um Ablagerungen zu neutralisieren.

Verhindern Sie Verfärbungen und Anhaftungen durch eine Reinigung in regelmäßigen Abständen mit einer weichen Bürste und einer warmen Lauge aus Grüner Seife und Wasser. Handelsübliche Edelstahlreiniger können ebenfalls verwendet werden. Achten Sie darauf, alle verwendeten Reinigungsmittel rückstandslos abzuspülen.

GASDRUCKFEDER

M Materialeigenschaften

Die Rückenlehnen einiger Liegenmodelle lassen sich durch Gasdruckfedern stufenlos regulieren, Kissenruhen lassen sich mit ihrer Hilfe komfortabel öffnen. Sie funktionieren uneingeschränkt bei Temperaturen zwischen 0° bis 60° Celsius. Wird dieser Bereich unter- bzw. überschritten, kann es vorübergehend zu Störungen in der Funktion kommen.

P Pflege

Die verwendeten Gasdruckfedern sind wartungsfrei. Achten Sie jedoch bei der Reinigung der Möbel mit einem Hochdruckreiniger darauf, den Wasserstrahl nicht direkt auf die Gasdruckfeder und alle betreffenden Komponenten zu richten. Durch den Strahl würde Schmutz in das Innere der Gasdruckfeder gespült, was die Funktion beeinträchtigen kann.

GLAS

M Materialeigenschaften

Unsere Tische sind mit einer Platte aus Sicherheitsglas versehen, das dem Qualitätsstandard von Pkw-Seitenscheiben entspricht. In einigen Produktserien ist die Unterseite des Glases aus optischen Gründen mit einem wetterfesten Speziallack matt beschichtet oder bedruckt.

P Pflege

Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger; vermeiden Sie scheuernde und kratzende Mittel (siehe auch Pflege „Steinkeramik“). Zur Reinigung der Silikonfugen geben Sie herkömmlichen Fensterreiniger unverdünnt auf die Fugen und bürsten anschließend mit der Bürste aus dem Pflegeset sowie etwas Wasser nach, dabei bitte nicht zu stark aufdrücken. Anschließend mit klarem Wasser spülen und mit einem feuchten Tuch die Rückstände aufnehmen. Wir empfehlen, dies zwei- bis dreimal jährlich durchzuführen.

GRANIT

M Materialeigenschaften

Die Granitplatten von Garpa können ganzjährig im Freien verwendet werden, sie sind absolut witterungsbeständig. Die Besonderheit von Naturstein ist die Einzigartigkeit einer jeden Tischplatte. So können die Flächen z.B. von Adern durchzogen sein oder es kann durch eine Konzentration von Pigmenten eine dunklere Färbung inmitten einer gleichmäßigen Fläche hervortreten. Auch unterschiedliche Einschlüsse in Form und Farbe unterstreichen dieses natürlich gewachsene Material. Dies beeinträchtigt in keinem Fall die Langlebigkeit und hat keinen Einfluss auf die anspruchsvolle technische Verarbeitung des Produkts. Die Granitplatten der Fontenay-Tische werden hochglanzpoliert und anschließend gestrahlt, wobei der dekorative Ring ausgespart wird. Auf diese Weise entsteht das Wechselspiel zwischen dunklen glänzenden und helleren matten Flächen. Alle von Garpa verwendeten Granitplatten werden nach der mechanischen Oberflächenbehandlung mit einer Imprägnierung versehen, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit vermindert.

P Pflege

Für die regelmäßige Reinigung geben Sie dem Wischwasser handelsübliche Steinseife bei. Ergänzend sollte die Granitplatte je nach

Verschmutzungsgrad mit einem Granitgrundreiniger gesäubert werden. Bei Nachlassen des Perleffektes empfehlen wir Ihnen, die Imprägnierung aufzufrischen. Die entsprechenden Mittel erhalten Sie im Fachhandel oder durch den Erwerb des Garpa Granitpflege-sets (Ref. 1006023).

GURTBESPANNUNG/KORDELBESPANNUNG

M Materialeigenschaften

Für die Bespannung von Stühlen, Sesseln und Liegen verwendet Garpa je nach Modell entweder einen hochwertigen, witterungsbeständigen Polyestergrurt oder eine Kordel aus Polyester. Die Farbe des Gurtes wird mit der Zeit etwas heller.

P Pflege

Schmutz aus Luft und Regenwasser kann sich im Gewebe festsetzen. Deshalb empfehlen wir, die Bespannung ein- bis zweimal im Jahr gründlich zu säubern. Reinigen Sie das Gurtmaterial mit einer Bürste, die Kordelbespannung mit einem weichen Schwamm, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 30), und spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach. Die Trocknungszeit der Kordelbespannung kann je nach Durchnässen bis zu einigen Stunden dauern. Von der Nutzung von Hochdruckreinigern raten wir bei diesen Materialien ab.

KUNSTHARZ

M Materialeigenschaften

Die hochwertigen Tischplatten und Kissenruhen aus Kunstharz sind für den ganzjährigen Einsatz unter freiem Himmel konzipiert. Sie zeichnen sich durch gute Reinigungseigenschaften aus.

P Pflege

Reinigen Sie Kunstharz-Platten am besten mit einem Schwamm, Grüner Seife (siehe S. 30) und warmem Wasser.

KUNSTSTOFF

M Materialeigenschaften

Der von Garpa verwendete Kunststoff ist durchgefärbt und absolut UV- und witterungsbeständig. Die bewährte Oberflächenstruktur stellt eine einfache und gründliche Reinigung sicher.

P Pflege

Verschmutzungen lassen sich mit einem Tuch oder Schwamm und Grüner Seife (siehe S. 30) leicht entfernen. Verwenden Sie bitte auf keinen Fall Reinigungsmittel, die Aceton, Alkohol, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff oder Schleifpartikel enthalten. Diese Substanzen greifen die Oberfläche an und können sie trüben und verkratzen.

KUNSTSTOFFGEFLECHT

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet ein hochwertiges Kunststoffgeflecht, das absolut witterungsbeständig, reißfest, resistent gegen UV-Strahlen und darüberhinaus recyclebar ist. Alle Möbel aus Kunststoffgeflecht sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern bzw. Rollen versehen. Die Tischbeine sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Ziehen Sie bitte die Inbusschrauben zur Befestigung der Beine ein paar Wochen nach Lieferung noch einmal nach.

P Pflege

Verschmutzungen lassen sich mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm und Grüner Seife (siehe S. 30) leicht entfernen. Ein Dampfstrahler, auf mittlere Stufe eingestellt und mit einem Abstand von 15 bis 20 cm, erleichtert die Arbeit und schadet den Möbeln nicht. Hinweise zur Reinigung und Pflege des Ausziehmehanismus unserer Ausziehtische finden Sie auf Seite 7.

KUNSTSTOFFGEWEBE

M Materialeigenschaften

Das von Garpa verwendete Polyestergewebe zeichnet sich durch eine pflegeleichte Oberfläche, große Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen aus. Durch seine Flexibilität bietet es einen hohen Sitzkomfort. Es trocknet schnell und erhitzt sich nicht.

P Pflege

Verschmutzungen sollten etwa zweimal pro Jahr mit einer Bürste, viel Wasser und Grüner Seife (siehe S. 30) entfernt werden. Bitte verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel, scheuernde Schwämme oder einen Hochdruckreiniger.

LEDER

M Material

Bei der Auswahl unseres Leders haben wir uns bewusst für ein Semianilin-Leder entschieden, um Natürlichkeit und Pflegeleichtigkeit optimal zu vereinen. Die Oberfläche des Leders ist nur sehr leicht mit Farbpigmenten behandelt, und die natürliche Struktur der Haut bleibt sicht- und fühlbar erhalten. Leder ist ein Naturprodukt mit einmaligen, unverwechselbaren Spuren wie Narben und Falten, die im Laufe des Lebens eines Tieres entstanden sind. Diese Spuren haben keinen Einfluss auf die Qualität des Leders, sie sind vielmehr Kennzeichen für die Echtheit und Einzigartigkeit dieses Naturproduktes.

P Pflege

Bitte beachten Sie einige Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an dem Möbel haben: Saugen Sie das Möbel regelmäßig vorsichtig mit einem Staubsauger ab (weicher Bürstenaufsatz) bzw. wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie bitte eine zu dichte Aufstellung an Heizkörpern oder anderen Wärmequellen, da das Leder austrocknen kann. Stellen Sie das Möbel nicht direkt an ein Fenster mit starker Sonneneinstrahlung. Bitte verwenden Sie auch keine scharfen Putzmittel wie Alkohol oder Lösungsmittel.

LOOM

M Materialeigenschaften

Loom wird aus gezwirntem Kraftpapier gewebt. Ein Kern aus Edelstahlraht verstärkt die längs verlaufenden Kettfäden. Nach der Montage des Geflechts auf den Rahmen bekommen die Möbel im Ganzen eine schützende Lackierung. Loom Nature wird mit Klarlack versiegelt, was die authentischen Farben der Materialien bewahrt. Platzieren Sie diese Möbel nicht im prallen Sonnenlicht, denn UV-Strahlen können die Pigmente im Papier ausbleichen. Alle farbigen Loom-Möbel erhalten einen kompletten Überzug im jeweiligen Farbton. Der vollsynthetische Lack sorgt gleichzeitig für Unempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen. Loom-Möbel sind haltbar und widerstandsfähig, aber grundsätzlich nicht für den ungeschützten Außeneinsatz gedacht. Alle Loom-Möbel sind mit austauschbaren Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Die Tischbeine haben Höhenversteller, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Die Glasplatten können bei Bedarf mit Rändelschrauben justiert werden.

P Pflege

Entfernen Sie Verschmutzungen im Loom-Geflecht mit einer weichen Bürste und gegebenenfalls milder Seifenlauge. Kleinere Farbschäden am Loom-Geflecht können Sie mit den passenden Lackstiften (siehe S. 31) reparieren, die wir Ihnen gern kostenlos zusenden.

STAHL, PULVERBESCHICHTET

M Materialeigenschaften

Die Gestelle der Serie Fontenay sowie Boulogne bestehen aus galvanisch verzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen. Um den Bodenbelag zu schützen, sind die Untergestelle sämtlicher Möbel mit abriebfesten Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese dennoch einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Fontenay Tische sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen (Ausnahme: Fontenay Tische mit einem Durchmesser von 75 bzw. 90 cm sowie Beistelltische).

P Pflege

Für die Gestelle verwenden Sie bitte einen Schwamm, Grüne Seife (siehe S. 30) sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz- und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen müssen sofort mit einem Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern. Damit wird gleichzeitig langjähriger Rostschutz gewährleistet. Passende Lackstifte senden wir Ihnen gern kostenlos zu (Ref. 8610).

Sollte sich der solide Klappmechanismus der Fontenay Stühle anfangs etwas schwer bewegen, stellen Sie sich am besten hinter die Lehne und ziehen Sie den Sitz mit beiden Händen zu sich hoch. Ein Tropfen Synthetiköl auf die Metallgelenke fördert und erhält die Geschmeidigkeit. Wir senden es Ihnen gern kostenlos zu (Ref. 8626).

STEINKERAMIK

M Materialeigenschaften

Die Steinkeramikplatten der Rivoli Tische setzen sich aus zwei 3 mm dicken Feinsteinzeugplatten zusammen, die mit einer Glasfasermatte in der Mitte verbunden sind. Dadurch ist das Material robust und stark. Es ist absolut frostfest, UV-beständig und unemp-

findlich gegen Flecken und Kratzer. Dadurch ist es für große Beanspruchungen ideal geeignet. Es wird sich im Laufe der Jahre nicht verändern. Durch die leichte Maserung wirkt es ganz natürlich.

P Pflege

Zur Reinigung verwenden Sie bitte einen Schwamm, Grüne Seife (siehe S. 30) und warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz- und Seifenrückstände anschließend mit klarem Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Zur Reinigung der Silikonfugen der eingelassenen Tischplatte bei Ausziehtischen geben Sie herkömmlichen Fensterreiniger unverdünnt auf die Fugen und bürsten dann mit der Bürste aus dem Pflegeset sowie etwas Wasser nach, dabei bitte nicht zu stark aufdrücken. Anschließend mit klarem Wasser spülen und mit einem feuchten Tuch die Rückstände aufnehmen. Wir empfehlen, dies zwei- bis dreimal jährlich durchzuführen. Hinweise zur Reinigung und Pflege des Ausziehmechanismus unserer Ausziehtische finden Sie auf Seite 7.

TEAKHOLZ

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet hochwertiges Teakholz aus Plantagenwirtschaft. Diese Holzart gehört zu den wertvollsten Nutzhölzern der Welt. Durch die im Innern gespeicherten Kautschukanteile widersteht Teakholz problemlos Nässe, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen. Dadurch ist es zum Dauereinsatz im Freien besonders geeignet, ganz ohne zusätzlichen Oberflächenschutz. Unsere Teakmöbel werden, alter Englischer Gartentradition entsprechend, naturbelassen geliefert, da die Mehrheit der Käufer die Möbel ohne jeden Anstrich im Freien aufstellen möchte. Im Laufe der Zeit bekommt das Holz durch Witterungseinflüsse eine silbergraue Patina.

Teak ist ein Naturprodukt und daher immer wieder anders gemasert. Zur Verarbeitung muss das Holz vorgetrocknet werden, dabei färbt es sich gelegentlich partiell rötlich. Die UV-Strahlen im Sonnenlicht lassen diese Verfärbungen jedoch in wenigen Wochen wieder verschwinden. An den Hirnholzstellen können sich Haarrisse bilden. Auch das ist eine natürliche Erscheinung, die die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel in keiner Weise beeinträchtigt.

P Pflege

Vor dem ersten Gebrauch sollten Ihre Teakmöbel einmal abgewischt werden, um restlichen Teakstaub zu entfernen.

Reinigen Sie Ihre Teakmöbel mit der im Pflegeset mitgelieferten Bürste, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 30) zweimal im Jahr. Das ist die beste und schonendste Pflege Ihrer Teakholzmöbel. So verhindern Sie, dass sich Schmutz und andere Umwelteinflüsse in den Poren festsetzen können. Regelmäßiges Reinigen beugt auch gelegentlich auftretenden Flecken vor.

Für alle Vollteakmöbel – ausgenommen die Kissenruhen, das Sideboard und das Barmöbel – können Sie auch einen Hochdruckreiniger einsetzen. Dies kann nach mehrmaligem Reinigen ein Nachschleifen des Teakholzes erfordern. Stellen Sie das Gerät auf einen Druck von etwa 60 bis 80 bar ein. Halten Sie zwischen Düse und Holz einen Mindestabstand von 30 bis 35 Zentimetern ein. Nur eine Dreifachdüse gewährleistet den erforderlichen schonenden Druckstrahl. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Dreckfräserdüse; damit würden Sie die Oberfläche zu sehr aufrauen. Die gründliche Komplettreinigung des Möbels bewirkt eine leichte Aufhellung im Holzton. Bei Bedarf können die Möbel mit einem Schleifpapier der Körnung 120 nachgeschliffen werden.

Garpa Teak Brightener gibt stark verwitterten oder verschmutzten Teakmöbeln ihre ursprüngliche Schönheit zurück.

Mit dem Spezialreiniger lässt sich der natürliche Holzton annähernd wiederherstellen. Garpa Teak Brightener beschleunigt auch die Farbanpassung zwischen neuen Leisten und bereits ergrautem Holz. Hartnäckige Schmutzflecken und Ablagerungen, die allein mit Grüner Seife nicht zu entfernen sind, können Sie ebenfalls damit behandeln. Befeuchten Sie das Holz zuvor mit Wasser. Tragen Sie den Teak Brightener mithilfe einer Sprühflasche großzügig auf die zu behandelnde Fläche auf und lassen Sie das Mittel etwa 30 Minuten einwirken. Bürsten Sie das Holz anschließend kräftig, immer in Richtung Maserung. Abschließend spülen Sie gründlich mit dem Gartenschlauch nach. Auch hier können Sie den Hochdruckreiniger mit den bereits empfohlenen Einstellungen benutzen.

Das komplette Teak Brightener-Reinigungsset können Sie bei uns bestellen (Ref. 1703).

Wespenbefall

Kleinste abgestorbene Fasern auf der Oberfläche von Teakmöbeln, die wie das Holz selbst sehr ölhaltig sind, werden von Wespen gern als Nestbaumaterial verwendet. Dagegen schützt vor allem regelmäßiges Reinigen, um die Ablagerung von Kleinstpartikeln und Fasern auf der Holzoberfläche möglichst gering zu halten.

Wenn Sie Wespenbefall auf natürlichem Wege abwenden möchten, können Sie eine Vanilleschote auskratzen, mit einem Liter Wasser aufkochen und damit die Möbel einstreichen oder besprühen.

Diese Oberflächenbehandlung muss jedoch nach einem Regenschauer wieder erneuert werden.

Hilfe gegen Flecken

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Hilfestellung zur Behandlung unterschiedlicher Flecken auf Teakholz. Stellen Sie generell keine heißen oder Rost ansetzenden Gegenstände direkt auf Tischoberflächen ab. Sie hinterlassen Flecken, die nur schwer zu entfernen sind.

FLECK	BESCHREIBUNG	HILFE
Wasserflecken	Sie begleiten die natürliche Farbveränderung unbehandelter Hölzer, wenn Farbstoffe aus dem Inneren des Holzes ausgewaschen werden. (Achtung: Auf hellen Terrassenbelägen können solche Tropfen braune Flecken verursachen!)	Grüne Seife und Bürste: Die Flecken werden bei jeder Reinigung kleiner und verschwinden nach drei bis vier Jahren. Teak Brightener: Die Flecken werden kleiner und verschwinden allmählich. Hochdruckreiniger: Wäscht die Flecken oberflächlich heraus. Nach einiger Zeit erscheinen sie abgeschwächt wieder und verschwinden durch den Vergrauungseffekt.
Schwarze Flecken	Bei ständig feuchter Aufstellung können sich Stockflecken oberflächlich festsetzen. Ursache sind hartnäckige Schmutzablagerungen aus der Atmosphäre oder chemische Reaktionen mit Bestandteilen aus der Luft.	Hochdruckreiniger: Die Flecken verschwinden bei nicht allzu langer Einwirkzeit. Schleifen: Entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.
Flecken von Fett, Öl, Wein und Wachs		Spiritus oder Waschbenzin: Beseitigt frische Flecken, die noch nicht tief in das Holz eingedrungen sind. Schleifen: Entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.

Öle und Lasuren aufzutragen ist naturgemäß aufwendiger als eine bloße Reinigung des rohen Holzes. Auf die konstruktive Haltbarkeit der Möbel hat eine solche Behandlung jedoch keinerlei Einfluss.

Teaköl

Teaköl verhindert, dass das Holz patiniert. Garpa empfiehlt die Verwendung von Teaköl nur für überdachte und regengeschützte Standorte.

Tragen Sie das Teaköl direkt nach Anlieferung Ihrer neuen Möbel vor der Benutzung auf und behandeln Sie regelmäßig mit einem ölgetränkten Tuch oder Pinsel nach. Auf besonders strapazierten, waagerechten Flächen kann dies drei- bis viermal pro Jahr erforderlich sein.

Bei Möbeln, die der Witterung ausgesetzt sind, wäscht sich das aufgebrauchte Teaköl allmählich und unterschiedlich stark ab. Ohne konsequente Nachbehandlung in kürzeren Abständen nähme das Holz dadurch eine unregelmäßige Patina an. Bereits ergraute Flächen sollten Sie nicht ölen. Es würde den Holzton schwarzbraun verdunkeln.

Kleben Sie Aluminiumflächen (z.B. bei Monterey) vor dem Auftragen des Öles sorgfältig ab. Wir empfehlen, Kissenruhen grundsätzlich nicht zu ölen.

Wichtige Hinweise:

- Das aufgetragene Öl darf nicht filmbildend austrocknen, deshalb sollte nicht aufgesogenes Öl mit einem nicht fuselnden Lappen (keine Papiertücher verwenden!) aufgenommen werden.
- Sorgen Sie bei der Trocknung für genügend Frischluft, Luftbewegung ist immer vorteilhaft; bei zu wenig Luftzufuhr kann der Untergrund nicht trocknen und es kommt zum „Kleben“.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte mehr als 15° Celsius betragen.

Das Garpa Teaköl können Sie in Behältern von ein und drei Liter Inhalt bestellen. Ein Liter reicht für etwa zehn Quadratmeter Fläche aus. Das entspricht einer Sitzgruppe mit einem Tisch der Größe 165 x 90 Zentimeter und vier Stühlen (1 Liter Teaköl: Ref. 4301; 3 Liter Teaköl: Ref. 4303).

Getönte Lasuren

Getönte Lasuren halten UV-Strahlen auf und lassen dennoch die Holzstruktur durchscheinen. Der Farbton „Eiche hell“ kommt Teak am nächsten. Nachbehandlungen, die je nach Witterungseinflüssen etwa alle drei Jahre anfallen, sind in diesem Falle jedoch mit aufwendigen Schleifarbeiten verbunden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Wenn Sie die Möbel vor dem Streichen mit Seifenlauge reinigen, müssen alle Seifenreste gründlich abgespült werden. Das geht am besten mit klarem Wasser und Haushaltssessig – etwa eine Tasse pro Eimer. Teakholz verdankt seine Immunität gegen Witterungseinflüsse den in seinem Inneren gespeicherten Kautschukanteilen. Dies erschwert naturgemäß die Haftung von Lasuren (abgesehen von Teaköl) und erfordert einen sorgfältigen Aufbau vor dem Streichen.

Vor jedem Lasieren müssen die Holzoberflächen angeschliffen werden. Wir empfehlen dafür Schleifpapier mit der Körnung 120. Entfernen Sie den Schleifstaub sorgfältig mit einem weichen Tuch. Bei einigen Fabrikaten kann zunächst ein Anstrich mit Haftgrundierung erforderlich sein.

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der jeweiligen Hersteller. Wir verweisen auch auf die fachlichen Erfahrungen des gegebenenfalls von Ihnen beauftragten Handwerksbetriebes.

Bodengleiter

Sollten Ihre Teakmöbel auf sehr rauen Böden Platz finden, wie zum Beispiel Waschbeton, können Sie bei uns Gleiter zum Schutz vor Absplitterungen bestellen.

VOLLHOLZ

M Materialeigenschaften

Das von Garpa verwendete Vollholz von Möbeln für den Innenbereich wurde zum Schutz lackiert.

P Pflege

Zum Reinigen und Entfernen von Fingerabdrücken und Wasserflecken sollte ein leicht feuchtes, weiches Tuch oder ein Fensterleder genutzt werden. Im Anschluss empfehlen wir ein sofortiges Trockenreiben der betroffenen Stellen. Sollten stärkere Verunreinigungen auftreten, kann das Möbelstück mit einer sehr milden, lösungsmittelfreien Seifenlauge gereinigt werden. Von der Verwendung scharfer oder lösungsmittelhaltiger Reiniger raten wir ab, da diese die jeweiligen Oberflächen angreifen und zu einer dauerhaften Zerstörung führen können. Bitte verzichten Sie auch auf den Einsatz von Möbelpolituren.

Textilien

Lichtechtheit von Textilien

Jeder Stoff neigt dazu, durch direkte Sonneneinstrahlung, Tageslicht oder UV-Strahlen auszubleichen. Einen generellen Schutz gegen das Ausbleichen von Stoffen gibt es nicht. Bei synthetischen Materialien oder Mischgeweben lässt sich im Allgemeinen eine höhere Farbbeständigkeit erreichen als bei reinen Naturmaterialien. Die Lichtechtheit gibt an, wie widerstandsfähig die Färbung eines Stoffes gegen das Ausbleichen ist. Sie wird in einer Skala von 1 (sehr gering) bis 8 (hervorragend) bewertet. Bei farbigen Stoffen wird sehr selten ein Wert von 8 erreicht. Garpa Stoffe für den Außenbereich haben in der Regel eine Lichtechtheit von 6–7.

Für den Einsatz im Innenbereich bevorzugen wir nach wie vor Bezugstoffe aus natürlichen Fasern. Da diese meist die hohen Werte der Lichtechtheitskala nicht erreichen können, sollten sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

AUFLAGEN UND POLSTER FÜR DEN AUSSENBEREICH

Sämtliche Auflagen haben einen Kern aus vliesumhülltem Schaumstoff, die Federkissen eine Füllung aus Entenfedern. Mit Ausnahme der Auflage Seesand sind alle Bezüge abnehmbar.

Agave, Azure, Cranberry, Cream, Dune,
Mare, Maroon, Ocean und Viola

Diese Auflagen bestehen aus strapazierfähigem Polyestermaterial und sind bei 30° Celsius maschinenwaschbar.

Seesand

Die Auflagen aus Polyacryl sind schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet. Zur Reinigung sollten sie mit einer Brause angefeuchtet und von Hand mit Feinwaschmittel behandelt werden. Eine Nachimprägnierung frischt die abweisende Ausrüstung wieder auf. Flecken lassen sich fast immer mit Gallseife entfernen. Seesand Auflagen sollten weder geschleudert noch chemisch gereinigt werden.

Anthrazit, Boccia, Havanna, Linum, Roca,
Sahara, Silver Grey, Stone und Terra

Diese Auflagen bestehen aus strapazierfähiger Acrylfaser und sind bei 30° Celsius maschinenwaschbar.

Limette, Mandarine, Mosaic Indigo, Mosaic Limette,
Mosaic Mandarine, Mosaic Shell

Diese Auflagen bestehen aus 55% Polyolefin und 45% Polyester. Sie sind bei 30° Celsius maschinenwaschbar, dürfen aber nicht gebügelt werden.

Shell

Diese Auflagen bestehen aus 100% Polyolefin. Sie sind bei 30° Celsius maschinenwaschbar, dürfen aber nicht gebügelt werden.

Sale und Pepe Waterproof

Diese Auflagen sind wasserdicht beschichtet und nach einem kurzen Regenschauer sofort einsatzbereit. Eine Polyfaser ermöglicht das Abperlen des Wassers, der witterungsbeständige, schnell trocknende Schaum sowie ein Netzeinsatz auf der Rückseite gewährleistet eine gute Belüftung. Die Auflagen sollten jedoch keiner andauernden Nässe ausgesetzt werden und regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

AUFLAGEN FÜR LOOM MÖBEL

Bianco, Argento, Mocca, Rosso, Flanel, Ice,
Lime und Watermelon

Diese Auflagen haben einen Kern aus vliesumhülltem Schaumstoff, die Federkissen eine Füllung aus Entenfedern. Die Bezüge sind aus reiner Baumwolle und abnehmbar. Sie sollten chemisch gereinigt werden.

LIEGETÜCHER UND PLAIDS

Die Liegetücher Riviera sind maschinenwaschbar bis 60° Celsius. Da das Material bei der ersten Wäsche einläuft, sind sie mit Zugabe gefertigt. Überschüssige Farbe wäscht sich möglicherweise aus, deshalb sollten die Tücher zunächst mit ähnlichen Farben zusammen gewaschen werden. Flusenabrieb während der ersten Wäsche ist bei hochflorigem Frottier normal. Hängen Sie die Tücher deshalb besser auf die Wäscheleine, anstatt sie in den Trockner zu legen.

Das Plaid Chocolat besteht aus 100% Lambswool, Biarritz aus 100% Schurwolle, Terrasse aus 60% Merinowolle und 40% Seide, St. Remy aus 75% Lambswool und 25% Angora. Sie sollten chemisch gereinigt werden.

TISCHWÄSCHE

Vichy

Die Tischwäsche besteht zu 100% aus Baumwolle und ist sehr knitterarm. Jedes Stück ist bei 60° Celsius waschbar und kann auf höchster Stufe (3) gebügelt werden, was den pflegeleichten Charakter unterstreicht.

Gent

Das robuste und pflegeleichte Tischtuch aus 100% Baumwolle ist bis 60° Celsius maschinenwaschbar. Ziehen Sie es nach dem

Schleudern in Form und hängen Sie es glatt auf. Bitte verzichten Sie auf den Wäschetrockner. Noch feucht und doppelt zusammengelegt, lässt sich die Decke von der Unterseite leicht mit dem Bügeleisen glatt streichen. Da das Material bei der ersten Wäsche einläuft, ist die Decke mit entsprechender Zugabe gefertigt.

ABDECKHAUBEN

M Materialeigenschaften

Jede Abdeckhaube wird passgenau für das jeweilige Möbelstück gefertigt. Stuhl- und Bankhauben sind nicht bodenlang, um die Luftzirkulation zu erhöhen. Bei Hauben für unsere Tische liefern wir einen aufblasbaren Ball mit, der unter die Haube auf die Mitte der Tischplatte gelegt wird, damit kein Wasser auf der planen Oberfläche verbleibt. Bei der Auswahl des Materials haben wir uns bewusst für eine atmungsaktive Qualität entschieden, die hochwertige Möbel vor Feuchtigkeit schützt, ohne sie der Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken auszusetzen, wie diese bei absolut wasserdichten Planen auftreten kann. Die Hauben halten sämtliche Witterungseinflüsse von den Möbeln fern, sollten aber nach einigen Jahren ausgetauscht werden, um jederzeit einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Auf alle Garpa Abdeckhauben geben wir zwei Jahre Garantie.

P Pflege

Entfernen Sie losen Schmutz mit Wasser und Flecken mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls Seifenlauge. Die Hauben können bei 40° Celsius gewaschen werden. Achten Sie darauf, dass die Hauben vor dem Zusammenlegen vollständig getrocknet sind, und bewahren Sie sie an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf. So vermeiden Sie Stockflecken. Wenn die Möbel beim Abdecken noch feucht sind, kann sich Schwitzwasser bilden.

Auflagen und Kissen sollten nicht für längere Zeit abgedeckt werden, um ein Durchfeuchten zu verhindern.

Garpa liefert alle Sommerdächer mit einer Schutzhülle. Damit sind Bespannung und Holzteile des zusammengeklappten Schirms vor Wind und Wetter sicher. Wird er einmal feucht, muss er gut trocknen, bevor Sie ihn wieder schließen. Vogelkot muss abgebürstet werden, sobald er trocken ist.

Sommerdächer, Schirme und Sichtschutz

ANTIBES

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100 % Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Die Metallteile des Mastes bestehen aus rostfreiem Edelstahl und eloxiertem Aluminium.

P Pflege

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Reinigen Sie die Bespannung nur mit klarem Wasser. Bitte verwenden Sie kein Reinigungsmittel. Decken Sie Ihr Sommerdach immer mit der Schutzhülle zu, wenn Sie es nicht benutzen. Bei Bedarf können wir Ihr Sommerdach zur Neubespannung abholen. Die Kosten dafür teilt Ihnen unsere Auftragsannahme auf Anfrage gern mit.

CALABRIA/CALABRIA COMFORT/CAMPANIA

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100 % Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Der Mast ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

P Pflege

Im geschlossenen Zustand des Schirmes ziehen Sie bitte die Bespannung zwischen den Streben heraus, bevor Sie die Schutzhülle einsetzen. Dadurch wird ein Abrieb durch die beweglichen Streben im Wind an der Bespannung verhindert. Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die abnehmbare Bespannung verträgt eine Wäsche bei 30° Celsius im Schonprogramm mit Feinwaschmittel, passt allerdings nur bei Campania in eine häusliche Waschmaschine. Geben Sie sie daher in eine Wäscherei, die für Sondergrößen wie Matratzen oder Segel eingerichtet ist. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Vorsichtiges Bügeln frischt die Wirkung der waschbeständigen Teflonbeschichtung auf. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

Zum Abnehmen der Bespannung heben Sie die Metallköpfe (Tenax-Befestigungen) an den Enden der Streben an. Kippen Sie den Schirm und entfernen Sie die Schraube der Mastspitze mit einem

Schraubenzieher. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch die Schutzhülle bestellen. Die Metallteile des Mastes können mit Wasser und einem Schwamm gereinigt werden.

UMBRIA/LIGURIA

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Es kommt vor, dass das Sonnendach anfangs sehr straff gespannt ist und nicht in das oberste Schirmloch einrastet. Haben Sie etwas Geduld – durch die einwirkende Feuchtigkeit gibt der Stoff mit der Zeit von ganz allein etwas nach. Der Mast besteht aus hochwertigem Hartholz.

P Pflege

Im geschlossenen Zustand des Schirmes ziehen Sie bitte die Bespannung zwischen den Streben heraus, bevor Sie die Schutzhülle einsetzen. Dadurch wird ein Abrieb durch die beweglichen Streben im Wind an der Bespannung verhindert. Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die Bespannung ist leicht abzunehmen und bei 30° Celsius voll waschbar. Verwenden Sie Feinwaschmittel. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Vorsichtiges Bügeln frischt die Wirkung der waschbeständigen Teflonbeschichtung auf. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

Zum Abnehmen der Bespannung ziehen Sie am geschlossenen Schirm einfach die Ledertaschen von den Streben ab. Kippen Sie den Schirm und schrauben Sie die Mastspitze ab. Dann können Sie den Stoff abziehen. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen. Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch eine neue Schutzhülle bestellen.

ROMA / TRENTO

Bitte beachten Sie: Dieses Sommerdach mit Seitenmast ist windempfindlicher als die herkömmlichen Modelle mit Mittelmast. Lassen Sie es deshalb im geöffneten Zustand nicht unbeaufsichtigt.

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend.

Die Metallteile des Mastes bestehen aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Edelstahl. Die Beschläge beim Sommerdach Trentino bestehen aus hochwertigem Kunststoff.

P Pflege

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die Bespannung ist leicht abzunehmen und bei 30° Celsius voll waschbar. Verwenden Sie Feinwaschmittel. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Vorsichtiges Bügeln frischt die Wirkung der waschbeständigen Teflonbeschichtung auf. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet. Der Schirm ist zusammengeklappt leicht transportierbar und kann platzsparend untergebracht werden. Damit sich das Dach beim Transport nicht vom Mast wegbewegt, wird der Schirm am besten mit übergezogener Schutzhülle transportiert. Wenn Sie den Schirmständer über Winter einlagern möchten, müssen geeignete Hilfsmittel für den Transport verwendet werden, um Schäden zu vermeiden. Gleitspuren am Aluminiummast können feucht abgewischt werden oder, wenn nötig, mit Autopolitur beseitigt werden.

TOSCANA

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Der Mast besteht, je nach Wahl, entweder aus versiegeltem Hartholz oder aus Aluminium.

P Pflege

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die Bespannung ist leicht abzunehmen und bei 30° Celsius im Schonprogramm mit Feinwaschmittel voll waschbar. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen. Zum Abnehmen der Bespannung schließen Sie den Schirm, ziehen die Stofftaschen von den Streben nach unten hin ab und lösen die Klettverschlüsse entlang den Streben. Kippen Sie dann den Schirm und entfernen Sie die Schraube der Mastspitze mit einem Schraubenzieher. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch eine neue Schutzhülle bestellen. Die Metallteile des Mastes können mit Wasser und einem Schwamm gereinigt werden.

MONACO

M Materialeigenschaften

Das Gestell des Sommerdachs Monaco besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das Faltdach aus Kunststoff ist wasserdicht und kann auch bei leichtem Regen offen bleiben. Die Vorhänge aus 100% Polyacryl sind UV-beständig und dank einer speziellen Teflonbehandlung wasser-, staub- und schmutzabweisend.

P Pflege

Gestell: Für die Reinigung des pulverbeschichteten Gestells verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm und warme Seifenlauge. Spülen Sie Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser. Bei Beschädigungen an der Lackoberfläche verwenden Sie bitte das mitgelieferte Farbspray (vorsichtig aus ca. 20 cm Abstand wedelnd versprühen), um ein weiteres Abplatzen des Lacks zu verhindern.

Falt- und Schutzdach: Beide Dächer sind wasserdicht und sollten regelmäßig mit einem weichen Schwamm, Grüner Seife (siehe S. 30) und warmem Wasser gesäubert werden. Anschließend wieder gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Das trockene Faltdach kann unter dem Schutzdach überwintern, sollte aber zwischendurch immer mal gelüftet werden, um Stockflecken zu vermeiden. Vorhänge: Trockene Flecken können ausgebürstet oder gegebenenfalls mit klarem Wasser und Schwamm ausgewaschen werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte die Bespannung mit einem Feinwaschmittel und einer Bürste mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Die Vorhänge sind leicht abzunehmen und bei 30° Celsius voll waschbar. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

SCHIRMSTÄNDER

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet für die Schirmständer feuerverzinkten, somit rostgeschützten Stahl. Um die Verzinkung der Unterseite nicht zu beschädigen, sollten sie nicht über raue, unebene Flächen geschoben werden. Für die Aufstellung der Schirmständer auf Holzfußböden können Sie bei uns Abstandhalter oder Räder bestellen. Sie sorgen für eine bessere Belüftung des Untergrunds.

P Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche der Schirmständer mit einem weichen Tuch und Pflegemittel, zum Beispiel Grüner Seife (siehe S. 30).

SOMMERDACH-REPARATUR-SERVICE

Sollte an Ihrem Sommerdach einmal etwas beschädigt sein, wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie ein Ersatzteil brauchen oder eine Reparatur wünschen. Preise und Lieferzeiten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Alles Weitere organisieren wir für Sie.

Akzente

FARO LED POLLERLEUCHE

Der Korpus der Leuchte besteht aus Aluminium, eine Waterprint-Beschichtung sorgt für seine sehr natürlich wirkende Teakholoptik. Das innenliegende Leuchtmittel wird von einem Kunststoffglas geschützt.

Die Leuchte sollte zweimal jährlich mit einem feuchten Lappen, warmem Wasser und Grüner Seife (siehe S. 30) gereinigt werden. Verwenden Sie keine Bürsten oder scharfkantige Gegenstände, um Kratzer im Material zu vermeiden.

FEUERSCHALE/GRILL

Wichtige Hinweise!

Entzünden Sie bitte keinesfalls ein offenes Feuer in geschlossenen oder überdachten Räumen. Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen und halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. Verwenden Sie keine flüssigen Brennstoffe wie Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden. Detaillierte Informationen sind den Produkten beigelegt.

Reinigen Sie die Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch und Grüner Seife (siehe S. 30). Anschließend mit Wasser wieder gründlich abspülen.

GARTENKAMIN

Der Gartenkamin ist mit einer Lackierung versehen, welche vor dem ersten Anbrennen noch nicht auf dem Edelstahl haftet. Durch die erste Befuerung wird die Außenlackierung eingebrannt und haltbar gemacht. Bitte gehen Sie daher bis zum ersten Anheizen vorsichtig mit dem Gartenkamin um, um Kratzer zu vermeiden. Sollten dennoch einmal Kratzer im Lack entstehen, müssen diese durch ein Spray geschlossen werden. Dieses Spray senden wir Ihnen gern zu (Ref. 1004031).

Nach der Benutzung kann die abgekühlte Asche (Achtung: Glut kann sich in der Asche bis zu 24 Stunden halten) einfach entleert oder mit Kehrblech und Besen gereinigt werden. Holzasche ist übrigens ein hervorragender Pflanzendünger. Den Korpus und die Haube reinigen Sie bei Bedarf bitte nur mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.

GERÄTESCHRANK/KISSENSCHRANK

Der Korpus ist aus hochwertigem Teakholz gefertigt. Informationen zu Materialeigenschaften und Pflege von Teak entnehmen Sie bitte der Materialbeschreibung Teak. Das Dach besteht aus Titanzink, das mit der Zeit eine natürliche Patina bildet und dadurch seine Schutzschicht erhält. Der Prozess der Patinierung verläuft nicht an allen Stellen zeitgleich, es bilden sich sowohl tropfenförmige als auch flächige Patinabereiche, die mit fortschreitender Schutzschichtentwicklung zusammenwachsen und das bekannte, einheitlich blaugraue Bild ergeben. Durch natürliche Alterung und Kontakt mit Regenwasser findet eine ständige Selbstreinigung statt, sodass das Zinkdach keinerlei Reinigung und Wartung benötigt. Der Einsatz von scharfen und körnigen Reinigungsmitteln (z.B. Edelstahlwolle oder Scheuermilch) ist ohne optische Beeinträchtigungen der Oberfläche nicht möglich und somit zu vermeiden.

GIESSKANNEN

Alle Gießkannen müssen frostfrei überwintern. Die pulverbeschichteten Modelle dürfen nicht mit Pflanzenschutzmittel oder Dünger befüllt werden. Beschädigungen der Pulverbeschichtung müssen sofort mit dem beiliegenden Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern.

FRANKLIN UND GRIGIO PFLANZKÜBEL

Die Pflanzkübel aus Fiberglas werden ohne Löcher geliefert. Sie eignen sich sowohl für drinnen als auch für draußen. Pflanzkübel im Außeneinsatz brauchen Bodenlöcher, damit das Wasser ablaufen kann. So können die Kübel auch im Freien überwintern. Ohne Bodenlöcher bildet sich Staunässe, und die Wurzeln können faulen. Zur besseren Drainage sollte die unterste Schicht im Kübel aus Steinen, Tonscherben, Kieseln oder Ähnlichem bestehen.

HENRY PAVILLON

Bei dem Material des Pavillon Henry handelt es sich um pulverbeschichtetes Aluminium. Sollten im Lauf der Zeit kleinere Lackschäden entstehen, so sollten diese mit dem passenden Lackstift (Ref. 1000227) ausgebessert werden, damit Feuchtigkeit den Lack nicht unterläuft und somit ein weiteres Aufplatzen des Lacks verhindert wird.

ORANGERIE RANKELEMENTE

Bei den Rankwänden handelt es sich um pulverbeschichtetes Aluminium. Sollten im Lauf der Zeit kleinere Lackschäden entstehen, so sollten diese mit dem passenden Lackstift (Ref. 8611) ausgebessert werden, damit Feuchtigkeit den Lack nicht unterläuft und somit ein weiteres Aufplatzen des Lacks verhindert wird.

PARAVENT GEFLECHT

Bei dem Paravent Geflecht handelt es sich um pulverbeschichtetes Aluminium und witterungsbeständiges Kunststoffgeflecht. Sollten im Lauf der Zeit kleinere Lackschäden entstehen, so sollten diese mit dem passenden Lackstift (Ref. 1000227) ausgebessert werden, damit Feuchtigkeit den Lack nicht unterläuft und somit ein weiteres Aufplatzen des Lacks verhindert wird.

POTTING BENCH

Die gesamte Potting Bench ist aus Teakholz gefertigt und somit für den Einsatz im Freien geeignet, die Arbeitsfläche ist zusätzlich mit Zink ummantelt. Zink verhindert die Übertragung von Bakterien beim Umtopfen oder Pikieren von Pflanzen. Im Lauf der Zeit kann sich die Oberfläche verändern. Reinigen Sie die Fläche mit einer weichen Bürste, flüssiger Seife und Wasser.

SCHLAUCHWAGEN/SCHLAUCHTROMMEL

Der Schlauchwagen und die Schlauchtrommel sind aus galvanisiertem und pulverbeschichtetem Stahl. Die Griffe bestehen aus Teakholz. Sollte es im Lauf der Zeit Abplatzungen am Gestell geben, bessern Sie diese sofort mit einem Lackstift aus (Ref. 8610). Die Holzgriffe reinigen Sie am besten mit Grüner Seife und Bürste.

STRANDKORB

Das Korbgeflecht besteht aus einer Polyethylen-Kunststoff-Faser. Es ist reißfest, resistent gegen UV-Strahlen und recyclebar. Der Korpus ist aus wetterfestem Teakholz mit Edelstahlbeschlägen, der Stoff besteht aus strapazierfähigem Polyester material.

Das Federkissen hat eine Füllung aus Entenfedern, alle anderen Kissen haben eine vliesumhüllte Schaumstofffüllung.

Die Bezüge der Sitz-, Rücken- und Fußkissen haben Reißverschlüsse und können daher unkompliziert abgenommen und bei 30° Celsius in der Waschmaschine gewaschen werden. Zum Herausnehmen des Sitz- und Rückenkissens bringen Sie den Oberkorb in die Horizontale und lösen die Schlaufen seitlich und oben. Die Fußkissen sind mit Klettbandern auf der Fußablage befestigt. Die Markise und die Lektüretasche sind abnehmbar, damit sie ebenfalls in der Waschmaschine gewaschen werden können. Verschmutzungen des Geflechts können Sie feucht abwischen, z.B. mit einer Bürste und neutraler Seife. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Eine Folie zwischen dem äußeren Kunststoffgeflecht und der Stoffauskleidung sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit nach innen dringt; dennoch muss der Korb vor Nässe geschützt werden. Zu diesem Zweck wird eine Abdeckhaube mitgeliefert. Zum Abdecken richten Sie den Korb vollständig auf. Die Kordel der Abdeckhaube verhindert, dass die Plane flattert oder davonweht. Bevor Sie Ihren Strandkorb winterfest machen, lassen Sie ihn gut auslüften und trocknen. Wichtig: Bringen Sie alle abnehmbaren Stoffe (nicht den Innenausschlag) und Kissen in ein trockenes Winterlager.

VOGELHÄUSER

Die Vogelhäuser sind aus Teakholz gefertigt. Das Teakholz kann mit einer Bürste und Grüner Seife (siehe S. 30) gereinigt werden. Da sich die Feuchtigkeit unter dem Dach länger stauen kann, sind die Schubladen anfälliger für Stockflecken. Bei Wahrnehmung der ersten Flecken, lassen sich diese im getrockneten Zustand wegbürsten. Ansonsten empfiehlt es sich, diese abzuschleifen (siehe auch S. 16 „Hilfe gegen Flecken“).

Wir empfehlen, die Futterlade in regelmäßigen Abständen zu säubern. Feucht gewordene Futterreste begünstigen die Bildung von Pilzen. Wenn die Schublade nass gereinigt wird, sollte sie vor dem neuen Einsetzen gut abtrocknen.

Grüne Seife

Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset bestehend aus Bürste, Schwamm, Schleifpapier, Handschuhen und Grüner Seife können Sie bei uns nachbestellen (Ref. 1701).

Übersicht Pflegemittel

Öl für Gelenke (kostenfrei)

Ref. 8626 Synthetisches Öl

Lackstifte (kostenfrei)

Fontenay, Schlauchtrommel/-wagen

Ref. 8610 Schwarz

Belmont

Ref. 1009017 Schwarz

Rivoli, Cottage Bank, Madison Bank, Mino, Como

Ref. 1006214 Weiß matt

Ref. 1000227 Anthrazit (Mino)

Clifton

Ref. 1000394 Sepiabraun

Cape Coral/Casablanca

Ref. 1000392 Taupe

Orangerie Rankelemente

Ref. 8611 Schwarzgrün

Henry Pavillon, Paravent Geflecht

Ref. 1000227 Anthrazit

Loom

Ref. 8621 Nature

Ref. 1003169 Plain White

Ref. 1000395 Pebble Grey

Lackspray

Gartenkamin

Ref. 1004031 Schwarz

Pflegesets

Ref. 1701 Garpa Pflegeset

Ref. 1006023 Granit Pflegeset

Ref. 1000287 Schleifgummi

Teak

Ref. 4301 Garpa Teaköl, ein Liter

Ref. 4303 Garpa Teaköl, drei Liter

Ref. 1703 Garpa Teak Brightener



Garten & Park Einrichtungen

Deutschland

Kiehnwiese 1

21039 Escheburg bei Hamburg

Tel. 04152/925 200

Fax 04152/925 250

E-Mail info@garpa.de

www.garpa.de

Österreich

Schulhof 6

1010 Wien

Tel. 01/513 19 09

Fax 01/513 19 01

E-Mail info@garpa.at

www.garpa.at

Schweiz

Kreuzstrasse 54

8008 Zürich

Tel. 043/344 30 10

Fax 043/344 30 15

E-Mail info@garpa.ch

www.garpa.ch